Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir cet article. Ce micro-casque à fonction mains libres vous permet de téléphoner de façon mobile en toute simplicité. Vous pouvez utiliser le micro-casque avec n'importe quel téléphone portable, tablette ou ordinateur portable prenant en charge les profils Bluetooth® "Headset" ou "Handsfree".
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Micro-casque avec tour d'oreille et batterie li-polymère intégrée
- Câble de chargement USB (USB/Micro-USB)
- Tour d'oreille de rechange
- Mode d'emploi

Description du produit
1. Port de chargement Micro-USB
2. Tour d'oreille (remplaçable)
3. Voyant LED
4. Microphone
5. Haut-parleur
6. Augmenter/diminuer le volume
7. Touche multifonction



Fonctions de base
- **Fixer le tour d'oreille**
  Fixez l'extrémité du tour d'oreille avec précaution dans le logement prévu à cet effet au dos du micro-casque. Vous pouvez aussi bien porter la branche sur l'oreille droite que sur l'oreille gauche.
- **Recharger le micro-casque**
  Avant la toute première utilisation, chargez complètement le micro-casque Branchez le micro-casque via le câble USB fourni à un port USB libre de votre ordinateur ou à un adaptateur secteur USB. Pendant le chargement, le voyant LED brille en rouge et en continu. Une fois que le micro-casque est complètement chargé, le voyant brille en bleu.
  Lorsque la batterie est faible, un signal sonore retentit pendant l'utilisation et la LED rouge se met à clignoter.
- **Allumer**
  Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant environ trois secondes, jusqu'à ce que le voyant LED clignote en bleu.

NOTE :
Si le micro-casque n'est pas connecté à un téléphone portable pendant environ 30 secondes, il s'éteint automatiquement.

- **Éteindre**
  Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant environ 4 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED bleu s'éteigne.
- **Régler le volume**
  Vous pouvez régler le volume sonore soit sur le téléphone mobile, soit sur le micro-casque, au choix. Appuyez sur la touche "Augmenter le volume" pour que le volume soit plus fort. Appuyez sur la touche "Diminuer le volume" pour que le volume soit plus faible. Appuyez sur la touche "Diminuer le volume" pendant deux secondes pour mettre le micro-casque en mode muet. Maintenez la touche "Diminuer le volume" enfoncée pendant quatre secondes pour désactiver le mode muet.

Connexion à un téléphone portable (appariement)
Éteignez tout d'abord le micro-casque. Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant environ 7 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED bleu brille en continu. Le micro-casque se trouve maintenant en mode de Appariement. Activez alors la fonction Bluetooth® de votre téléphone portable et faites une recherche d'appareils Bluetooth®. Le micro-casque ne peut être détecté par votre téléphone portable que s'il est en mode Appariement. Il prend en charge le standard Bluetooth® 3.0 et est rétrocompatible vers les normes Bluetooth® 2.1 et 2.0. Pour savoir comment établir la connexion, veuillez consulter le mode d'emploi de votre téléphone. Le micro-casque est affiché sous le nom **XHS-300**. Si un code PIN vous est demandé, saisissez "0000". Dès que le micro-casque a été apparié à votre téléphone mobile, la LED bleue clignote toutes les 2 secondes.

Si aucun appariement n'a pu être effectué avec succès au bout de 3 minutes, le micro-casque passe en mode économie d'énergie. Si aucune action n'est effectuée dans les 10 minutes suivantes, le micro-casque s'éteint automatiquement.

Téléphoner
Après un appariement réussi, vous pouvez prendre et émettre des appels.
- **Prendre un appel**
  Lorsque quelqu'un vous appelle, votre téléphone sonne et vous entendez un signal sonore dans l'écouteur du micro-casque allumé. Appuyez brièvement sur la touche multifonction pour prendre l'appel.
- **Émettre un appel via le téléphone mobile**
  Composez le numéro de téléphone sur votre téléphone portable, comme vous le faites d'habitude. L'appel est émis et transmis automatiquement au micro-casque.
- **Téléphoner avec la reconnaissance vocale**

NOTE :
Cette fonction n'est prise en charge que si votre téléphone mobile dispose de la fonction de numérotation vocale.

Appuyez brièvement sur la touche multifonction. Attendez qu'un signal sonore se fasse entendre dans le haut-parleur. Dites à voix haute et de manière bien distincte le nom de la personne que vous souhaitez appeler. La fonction de numérotation vocale appelle automatiquement ce numéro (à condition qu'il soit enregistré dans le téléphone).
- **Recomposition automatique**
  Maintenez la touche multifonction appuyée pendant environ deux secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un bref signal sonore. Le dernier numéro composé est alors de nouveau composé automatiquement.

- **Mettre fin à un appel**
  Appuyez brièvement sur la touche multifonction pour mettre fin à un appel.
- **Rejeter un appel**
  Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur la touche multifonction pendant deux secondes lorsque le téléphone sonne.
- **Transférer un appel**
  Maintenez sur la touche multifonction appuyée pendant environ deux secondes pour transférer un appel de votre téléphone portable vers le micro-casque ou inversement.
- **Basculer entre des conversations**

NOTE :
Cette fonction est disponible uniquement si votre téléphone portable et votre opérateur de téléphonie mobile la prennent en charge.

Si vous recevez un deuxième appel pendant une conversation, vous pouvez basculer entre les deux conversations. Maintenez la touche multifonction enfoncée pendant environ deux secondes pour mettre en attente l'appel en cours et basculer vers l'autre appel. Maintenez à nouveau la touche multifonction enfoncée pendant deux secondes pour revenir vers le premier appel. Appuyez brièvement sur la touche multifonction pour mettre fin à l'appel en attente.

Caractéristiques techniques

Version Bluetooth®	3.0 (compatible 2.1 et 2.0)
Profils Bluetooth	Supporte les profils "Headset" et "Handsfree"
Portée	jusqu'à 10 m env.
Autonomie batterie en fonctionnement	Conversation : jusqu'à 5 h / Veille : jusqu'à 150 h
Port de chargement	Micro-USB
Poids	6,5 g
Dimensions	35 × 15 × 7 mm (sans tour d'oreille)

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

CONSIGNES CONCERNANT L'UTILISATION DU TÉLÉPHONE PENDANT LA CONDUITE

- **LA SÉCURITÉ AVANT TOUT !**
  Respectez toujours la législation en vigueur et gardez les mains libres lorsque vous conduisez, afin de ne pas perdre le contrôle de votre véhicule.
  Si les conditions de circulation requièrent particulièrement votre vigilance, n'acceptez pas les appels entrants.
- **MODE DÉSACTIVÉ**
  Dans les conditions où l'utilisation des techniques de téléphonie sans fil sont interdites ou dangereuses, éteignez l'appareil. N'oubliez pas d'éteindre également votre téléphone.
- **SÉCURISER LE TÉLÉPHONE**
  Si vous avez connecté un téléphone portable à l'appareil, fixez-le de façon sûre dans votre véhicule, à l'aide d'un support adapté par exemple.
- **ÉTEINDRE LE TÉLÉPHONE DANS LES STATIONS-SERVICES**
  Éteignez toujours l'appareil Bluetooth® lorsque vous prenez de l'essence. En règle générale, l'utilisation de téléphones portables dans les stations-services n'est pas autorisée.
- **PERTURBATIONS**
  Toutes les transmissions sans fil peuvent être perturbées par d'autres transmissions.
- **CONNEXION AVEC D'AUTRES APPAREILS**
  Pour l'appariement avec un autre appareil, lisez-en attentivement le mode d'emploi.

ATTENTION !
Orientez toujours votre regard face à la route lorsque vous conduisez et gardez vos mains sur le volant.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit HZ-2236 conforme aux directives 1999/5/CE et 2011/65/UE actuelles du Parlement Européen.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
03.03.2014

© Mars 2014 - EB//TH//OR
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1-3 / D-79426 Buggingen, Allemagne